


Utilisation

simple




➔ 1 Prendre une autolancette jetable Safe Press



➔ 2 Retirer délicatement le capuchon protecteur transparent



➔ 3 Positionner l'autolancette Safe Press contre le doigt. Appuyer légèrement et le déclenchement se fait automatiquement



➔ 4 Jeter l'autolancette Safe Press usagée dans un container approprié